

United Vision

United Vision

SwiftPoint - Mini souris sans fil

70.50 €



Fonctionnalités

La mini souris SwiftPoint va changer définitivement votre façon d'utiliser un ordinateur portable.

Portable

- Petite, sans fil, la mini souris SwiftPoint vous suit partout. elle fonctionne avec n'importe quel ordinateur portable. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur à côté du touch pad, ou bien sur un bureau, comme une souris traditionnelle.
- Un micro récepteur USB assure le fonctionnement sans fil, tout en chargeant la souris. Il permet également d'y fixer magnétiquement la SwiftPoint et de ne transporter qu'un seul appareil.
- Une station d'accueil USB permet de recharger la batterie en 30 secondes pour une heure supplémentaire d'utilisation. Entièrement chargée en 90 minutes, la SwiftPoint sera opérationnelle pendant 3 semaines.

Rapide

- Les recherches démontrent que le design de la SwiftPoint est plus efficace de 30 à 40% par rapport au touch pad de votre ordinateur portable.
- La SwiftPoint glisse en douceur sur la surface repose-poignet de votre ordinateur portable. Il vous est alors possible de travailler n'importe où, avec précision, rapidité et efficacité. La SwiftPoint est si précise qu'elle peut-être utilisée pour des applications telles que la conception graphique ou les jeux.

- Des fonctionnalités avancées de défilement, de pagination et les fonctions de zoom vous aident à naviguer rapidement à travers vos documents.

Naturelle

- La prise intuitive comparable à celle d'un stylo permet de supprimer les crampes à la main couramment rencontrées avec les mini-souris. Le pointeur et les clic de la SwiftPoint s'utilisent comme une souris traditionnelle. Sa molette de défilement est facile à utiliser et vous permet de naviguer rapidement à travers vos documents, ou de zoomer pour mieux les visualiser.
- Lors de la frappe, la souris peut-être placée entre vos mains. La SwiftPoint est assez petite pour ne pas gêner la frappe, tout en restant à portée de main. Vous pouvez travailler avec votre ordinateur sous n'importe quel angle : la souris ne glisse pas hors de votre portable.

Caractéristiques techniques

- Windows® XP Windows® 2000 Mac OS® 10.4 or higher USB LED indicateur de faible charge Plug & Play
- Windows Vista®

[Information du vendeur](#)